A close-up photograph of a Canon lens barrel. The lens is dark, and the barrel is metallic. A silver-colored ring is visible, engraved with the serial number '257440'. The ring is positioned around the lens barrel, and the numbers are clearly visible. The background is a light, neutral color.

Vodić za lociranje serijskih  
brojeva Canon opreme

[www.canon-europe.com/cpn](http://www.canon-europe.com/cpn)

257440

**Canon**



## Važnost serijskih brojeva



Znati točne serijske brojeve vaše opreme je važno iz niza razloga. Za fotografe koji žele postati članovi programa Canon Profesionalne usluge (CPS), ispravni serijski brojevi opreme moraju biti registrirani kako bi se kvalificirali za uslugu podrške CPS. Posjedovati zapis o serijskim brojevima sve vaše Canon opreme bitno je i za svrhu osiguranja jer u slučaju gubitka ili oštećenja vaše vrijedne opreme to može pomoći da se utvrdi točna vrijednost opreme. Ovaj vodič vam pokazuje gdje se obično nalaze serijski brojevi na Canon EOS DSLR fotoaparata, EF objektivima, Speedlite bljeskalicama i gdje se nalaze unutar EXIF podataka u snimkama.

## Zanemarite Canon interne kodove!



Kao i kod serijskih brojeva Canon DSLR fotoaparata i objektivima imaju kodove koji se koriste interno u Canonovoj obradi. Ove kodove ne treba brkati sa serijskim brojevima. Na primjer, na Canon EOS DSLR fotoaparata bilo koji kod počevši od slova "DS" je interni broj modela, a ne serijski. Ovaj primjer priključka objektivima prikazuje Canonov interni kod "UV0005" utisnut u unutarnji prostor elektroničkog obruča, a serijski broj "251440" je ugraviran na vanjskom metalnom području objektivima.

## EOS DSLR foto aparati

Postoje dva glavna tipa serijskih brojeva na Canon EOS DSLR fotoaparata - jedna vrsta za EOS-1 seriju fotoaparata i druga za sve ostale EOS modele. Pogledajte dolje za detalje kako razlikovati između ta dva tipa.



EOS 50D



EOS 7D



EOS 5D Mark II

Serijski broj EOS 50D fotoaparata postavljen je na podložnu pločicu fotoaparata (podnožje). Serijski broj uobičajeno se prikazuje crnim slovima u srebrnom okviru.

Serijski broj EOS 7D fotoaparata postavljen je na podložnu pločicu fotoaparata (podnožje). Serijski broj uobičajeno se prikazuje crnim slovima u srebrnom okviru.

Serijski broj EOS 5D Mark II fotoaparata postavljen je na podložnu pločicu fotoaparata (podnožje). Serijski broj uobičajeno se prikazuje crnim slovima u srebrnom okviru.





## EOS-1 serija fotoaparata

Serijski brojevi na EOS-1 seriji DSLR fotoaparata, kao što je EOS-1Ds Mark III i EOS-1D Mark IV, razlikuju se od serijskih brojeva na ostalim EOS modelima zato što ispred nemaju oznaku "NO" i prikazani su u nizu bijelih brojeva.



EOS-1Ds Mark III

Serijski broj na EOS-1Ds Mark III fotoaparatu smješten je na podložnoj pločici (podnožje).  
Serijski broj je uobičajeno označen bijelim brojevima ugraviranim u podložnoj pločici.



EOS-1D Mark IV

Serijski broj na EOS-1D Mark IV fotoaparatu smješten je na podložnoj pločici (podnožje).  
Serijski broj je uobičajeno označen bijelim brojevima ugraviranim u podložnoj pločici.



## Canon EF objektivi

Ovisno o tipu objektiva - na primjer, fiksni, zum ili objektivi sa nagibom i pomakom - Canonovi EF objektivi uobičajeno ističu serijske brojeve na kućištu objektiva, ili ugravirane na elektroničkom priključku (bajonetu) objektiva.



Objektivi fiksne žarišne duljine

Canonovi objektivi fiksne žarišne duljine serijski broj imaju na kućištu objektiva blizu priključka i uobičajeno su ugravirani u bijeloj boji.



Zum objektivi

Canonovi EF zum objektivi imaju svoje serijske brojeve ugravirane u elektronski priključak ili na kućištu objektiva. Uobičajeno su crnoj boji.



Objektivi s nagibom i pomakom

Canonovi objektivi s nagibom i pomakom (ili TS-E) imaju serijske brojeve ugravirane na strani kućišta objektiva blizu elektroničkog priključka objektiva. Obično su u bijeloj boji.





## Canon Speedlite bljeskalice

Ovisno o starosti vaše Speedlite bljeskalice - stariji model ili Mark II jedinice - serijski brojevi su označeni na različit način. Serijski brojevi su ili ugravirani u bljeskalicu (stariji modeli) ili prikazani na naljepnicama na novijim modelima, kao što je 580EX II.




Speedlite 580EX i 430EX bljeskalice

Prethodne generacije Canon Speedlite bljeskalica - 580EX i 430EX - svoje serijske brojeve imaju ugravirane na glavi bljeskalice bez ikakvog obojenja.




Speedlite 580EX II i 430EX II bljeskalice

Na novijim bljeskalicama, kao što je Speedlite 580EX II i Speedlite 430EX II, serijski brojevi su prikazani na naljepnicama postavljenim na glavi bljeskalice, uobičajeno prikazani crnom bojom.



## Digital Photo Professional EXIF podaci

Ako je serijski broj vašeg fotoaparata ili obrisan, ili je naljepnica na kojoj je ispisan uklonjena, i dalje možete pronaći serijski broj vašeg fotoaparata putem EXIF podataka. Jednostavno otvorite jednu od vaših fotografija (RAW ili JPEG) u Canonovom programu Digital Photo Professional (dostavljen besplatno uz svaki EOS fotoaparat) te potom ili mišem kliknite desnim klikom i odaberite "info..." ili odaberite "File" > "Info." Bilo koji od ovih postupaka prikazati će skočni prozor koji prikazuje različite EXIF informacije. Prema dnu pronaći ćete dostupni podatak nazvan "Camera Body No." - prikazani broj u toj rubrici je serijski broj vašeg fotoaparata.



Item Name	Value
File Name	_MG_1096.CR2
Camera Model	Canon EOS 5D Mark II
Firmware	Firmware Version 1.0.7
Shooting Date/Time	03/08/09 16:00:31
Owner's Name	
Shooting Mode	Manual Exposure
Tv( Shutter Speed )	1/640
Av( Aperture Value )	5.0
Metering Mode	Spot Metering
ISO Speed	160
Auto ISO Speed	OFF
Lens	EF300mm f/2.8L IS USM +1.4x
Focal Length	420.0mm
Image Size	5616x3744
Image Quality	RAW
Flash	Off
FE lock	OFF
White Balance Mode	Auto
AF Mode	AI Servo AF
Picture Style	Standard
Sharpness	3
Contrast	0
Saturation	0
Color tone	0
Color Space	Adobe RGB
Long exposure noise red...	0:Off
High ISO speed noise re...	0:Standard
Highlight tone priority	0:Disable
Auto Lighting Optimizer	0:Standard
Peripheral illumination c...	Enable
File Size	23175KB
Dust Delete Data	No
Drive Mode	Continuous shooting
Live View Shooting	OFF
Date/Time(UTC)	
Latitude	
Longitude	
Altitude	
Geographic coordinate s...	
Camera Body No.	0330221654
Comment	

Longitude	
Altitude	
Geographic coordinate s...	
Camera Body No.	0330221654
Comment	

## CPS savjeti za registraciju

---

Registriranje svih Canon uređaja na vašem CPS profilu može biti pri ruci za vaše buduće potrebe osiguranja. Trebali biste znati da u CPS programu možete ujedno registrirati i vlasništvo Canon PIXMA Pro pisača i bilo kojeg Canon širokoformatnog pisača kojeg možda posjedujete.

## Korisne Internet stranice

---

Da biste se prijavili za Canon Professional Services članstvo posjetite [cps.canon-europe.com](https://cps.canon-europe.com)

Da biste pogledali glavne Canon Europe stranice posjetite [www.canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

Da biste saznali više o CPS-u, Canon proizvodima, Canon novostima, intervjuima, tehničkim člancima i puno više, posjetite Canon Professional Network stranice na [www.canon-europe.com/cpn](https://www.canon-europe.com/cpn)

\* Close-Up snimke: © David Newton.